

JOYN FSK01 サウンドアップキット 取扱いマニュアル

SMART STATION ジョイン スマートステーション

CYBER STORK

で使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。 また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

安全上のご注意 必ずお守りください

お客様や他の方々への危害および財産損害の防止のため、以下を必ずお読み下さい。

- JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上の ご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、 事故やけがの原因となる場合があり、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使 用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。

作業前に必ずご確認ください



作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。

通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。

はじめに 下記ご了承ください。



J001-BKはヘッドユニット(ナビ・オーディオ)からの信号入力がフロント左右の2ch入力のため、 装着後は、フェダー(前後音量調整機能)、後席個別再生機能は使用できなくなります。



- J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のため にBluetooth接続機能が付いていますが、基本的にサウンドアップキットでの使用の際はJ001-BK のBluetooth機能は使用しません。裏面「初期設定」のご説明に従ってご使用ください。
- ・サウンドアップキット接続後も、モードの切り替えによりBluetooth機能のご使用は可能ですが、 Bluetooth接続モード時は、ヘッドユニットからの信号入力が遮断され、ナビ音声などヘッドユニッ トの音が出なくなります。ご了承ください。

(Bluetooth機能の詳細は、別途J001-BK付属の取扱説明書をご覧ください。)



J001-BK装着後は、ナビ音声・ETC・操作音の音量が大きくなる場合がございます。 ナビ設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。

構成品一覧 ※J001-BK (JOYN本体・コントローラー) 別途




- ① サウンドアップハーネス
- ② マジックテープ(オスメス)
- ③ コントローラー固定用両面テープ
- ④ 脱脂クリーナー
- ⑤ コントローラー接続LANケーブル
- ⑥ エレクトロタップ
- ⑦ 取扱説明書各種

構成部品と接続の説明



- ① 3.5mmステレオミニ端子 ※J001-BK本体AUX INに接続
- ② 2ch HILOWコンバーター ※JOYN用専用チューニング品
- ③ ACC(アクセサリー)電源線 ※シガーソケット裏など任意の場所 から取得してください。
- ④ JOYN本体接続用カプラー
- ⑤ オーディオカプラー(オス・メス) ※ヘッドユニット(オーディオ)と車両 側配線に割り込み接続



JOYN本体とコントローラー接続



↑ コントローラーは通電前に接続してください。

通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯 せず機能しません。

その場合は、一度、J001-BKの電源コネクターを抜き、先に コントローラーを接続した後、電源コネクターを挿し直し、 通電してください。

FSK01 参考取付け手順書

手順画像: FIAT500 H20.03~H27.12

- 1 純正オーディオを車両から取外す 為、矢印のカバーを外します。 カバー取り外しの際は、カバー側 に傷が入らない様、工具に保護テ ープなどを巻いて作業します。
- 2 カバーを外すと、赤○の場所に 専用の取り出し工具を挿し込む 為の丸い穴が設定されています。
- 3 向かって右側のカバーも同様に 外します。赤〇の2箇所を10の 作業手順で20の状態にします。
- 4 専用の取り出し工具を左右とも に奥まで挿し込んで、同時に手 前方向へオーディオ本体を半分 ほど抜き出しておきます。
- 5 作業時の傷防止の為、本説明書ではセンターパネル(黄線)の取り外しをおすすめしています。 赤○2箇所のネジを外す為にエアコンパネル(ツメのみ)も外します。



6 外したエアコンパネルの裏側に カプラー接続が1箇所あるので 取り外します。



7 センターパネルを取り外す為、グローブBOX天面に設定されている赤〇のネジを1筒所外します。



87で外したネジのすぐ上辺りの隙間から内張り剥がしを挿し込み、 手前に起こすようにパネル全体を 少しづつ外します。(ツメのみ)



9 センターパネルの下側を起こして おいてから、上側を手前の方向へ ゆっくり引き抜くようにして取り 外します。



10 センターパネルを外すと、パネル 裏側にカプラー接続が1箇所ある ので取り外します。



11 オーディオ本体をすべて抜き出します。



12 赤○箇所のカプラー類全てと、 ラジオ用アンテナの接続端子を 取外します。



13 オーディオ固定用ブラケットを取り外す為、赤○①と②のネジと、赤○③の六角ボルト(10mm)を取り外します。




14 オーディオ固定用ブラケットを取り外します。



15 サウンドアップ専用ハーネス配線 の為、センターコンソールパネル を取り外します。サイドブレーキ 下のカバーを取り外します。











FSK01 参考取付け手順書

手順画像:FIAT500 H20.03~H27.12

- 16 センターコンソール後席用ドリン クホルダーのラバーマットを取り 外します。テープなどを貼り、引 き上げると取り外しやすいです。
- 17 ラバーマットを取り外して、その 下にある赤○箇所の六角フランジ ナット(10mm)を取り外します。
- 18 後部座席側へずらしながら、ドリ クホルダー箇所を上に引き上げる 様にしてセンターコンソール後側 を取り外します。
- 19 センターコンソール前席用ドリン クホルダーのラバーマットも、**16** と同様方法で取り外します。
- 20 センターコンソール前側も、赤〇 3箇所の六角フランジナットで固 定されているので取り外します。



21 助手席側、赤〇①のトルクスネジ (T25)を外し側面のパネルを取り 外し後、赤○②のセンターコンソ ール前側のトルクスネジ(T25)を外 します。



22 運転席側は赤〇①のトルクスネジ (T25)を外し、赤○②の六角穴ボル トを2箇所外します。



23 22 でネジ・ボルト取り外し後に、 側面のパネルを取り外します。 赤○箇所のトルクスネジ(T25)を 外します。



24 サイドブレーキのレバーを目一杯 引き上げておき、センターコンソ ール前側パネル全体を前方へずら しながら、片側を上に起こします。



25 片側を起こしてパネル裏側のカプ ラー接続箇所(シガーソケット)を 外し、センターコンソール前側を 完全に取り外します。



26 配線作業の効率を良くする為、サ ウンドアップハーネスのハイロー コンバーターを外しておきます。 赤〇カプラー接続筒所を外します。



27 26 で取り外したカプラーと、JOY スペースへ配線します。



N SMART STATION本体に接続する て左隅の赤枠第6の歌始 カプラー側から、純正ナーで き込んでいきます。



29 グローブBOX裏辺り(赤塗り)からの取り出したなります。※グロー の取り出しとなります。※グロー ブBOXは解説の為取り外していま すが本来は取り外し不要です。




30 サウンドアップハーネスの純正ハーネスは結用カプニ /生学! ハーネス接続用カプラー(赤塗り) と、車両側純正ハーネスのカプラ ー(赤○)を接続します。












FSK01 参考取付け手順書

手順画像:FIAT500 H20.03~H27.12

31 取り外しておいた純正オーディオ 固定用ブラケットを戻して、カプ ラー類とラジオ用アンテナを接続 します。ハーネス類は全てブラケットの内側を通してください。



- 36 助手席側足元奥から、黄矢印の方 ヘサウンドアップハーネスを通し、 センターコンソール内側へ納まる よう配線します。
 - ※推奨です。この限りではありません。



32 サウンドアップハーネスの純正オーディオ接続用カプラーは一番下(黒色)と、中央(茶色)に接続し、その他の純正カプラー類は元の場所へすべて接続します。



37外しておいたハイローコンバーターを戻します。



33 後工程で動作確認を行うまで一旦 仮納めしておきます。この時点で ハーネス類やカプラーをブラケッ ト左隅の奥に寄せておくと、純正 オーディオ本体が納め易いです。



38 センターコンソールを仮で戻して サウンドアップハーネスを取り出 す場所を決めます。 本説明書で は助手席側のシートレール手前辺 りからシート下へ配線します。 ※この限りではありません。



JOYN本体への接続用カプラーから延びているACC電源取出し用配線(赤色)を、シガーソケットのACC配線につなぎます。



39 助手席のシート下にJOYN本体を 設置・固定します。コントローラ ー用LANケーブル、カプラー、A UX3.5mmステレオミニジャック を接続し、動作確認と出音確認を 行います。



35 キット付属のエレクトロタップを 使用して、シガーソケットACC線 (灰/赤)の線と接続してください。




40 コントローラー設置場所までLAN ケーブルを引いておき、逆手順でパネル類を戻して作業完了です。 ※本説明書ではコントローラーをセンターコンソール小物置きに設置しています。



コントローラー表示について

※表示は電源が入ると点灯します。



電源ボタンについて…長押しで ON・OFF ができます。通常 ACC/IG ON で起動する為、基本的に使用しません。

純正オーディオのメディア (CD・ラジオ) の音質アップ使用時

設定は、以下①→②→③の手順で行います。

① 入力モード切替

∦ AUX)ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。



- ・工場出荷状態がBluetooth接続モードになっていますので、入力モードを 切り替えてご使用ください。
- ・AUXモード時は、オーディオからの音声信号がJ001-BKへ入力される状態 になります。

▲ ご注意

Bluetooth接続モード時は、オーディオからJ001-BKへの信号入力が遮断され、オーディオ 側の音声が出ません。必ずモードを切り替えて下さい。


(2) 音量(ゲイン)設定

推奨設定の「25」に設定




※音量設定後はオーディオ側で音量調整して下さい。

ボリュームの確認方法 音量に数字表示がありません。音量位置の確認は下記をご参照下さい。



③ groove設定

走行中も気持ちよく聴こえの良いラウドネスがおススメ。



JOYN J001-BK の Bluetooth 使用時

ペアリング(接続)



*マークが青点灯している 状態がBluetoothモードです。 未接続(点滅)接続(常時点灯)

- ① (* AUX)ボタンを長押しします。
- ② BEEP音が鳴り ★マークの点滅が早くなり「ペアリングモード」に 」なります。(早点滅の探索状態は150秒間)
- ③ ペアリングモード中に、スマートフォンやBluetooth機器の検索画 」 面に表示される「JOYN-J001」を選択。
- ④ BEEP音がなったら接続完了です。(*マークが常時点灯)
- ●本機に登録できるペアリング機器は最大5件です。古い順に履歴が自動消去されます。

▲ ご注意

本機のボリュームが大きいと BEEP 音も大きくなります。ご注意ください。 あらかじめ JOYN J001-BK のボリュームを 10~20 程度に下げておいて下さい。 (ボリューム位置は左記をご参照ください)

○良い音で聴くために Bluetooth 機器の音量を最大にし、JOYN 側で音量調整して下さい。

●Bluetooth 機器側の出力レベル (音量)を落とすとダイナミックレンジ不足になり質低下 の要因になります。

▲ ご注意

Bluetooth モード時にコントローラー音量ボタンを操作した場合に、左記の AUX モード (純正オーディオの音質アップ) に戻す際は、左記の設定に従い再度コント ローラーでボリューム 25 に設定してください。

ハンズフリー通話などそのほかの機能など、本体付属の別紙「J001BK 取扱説明書」も 合わせてご覧ください。